

Warmies® Gebrauchsanleitung

Achtung:

- NUR IN DER MIKROWELLE ODER IM ELEKTRO-BACKOFEN ERWÄRMEN!
- DIE MIKROWELLE ODER DER BACKOFEN DARF NUR VON ERWACHSENEN BEDIENT WERDEN!
- DAS ERWÄRMTE PRODUKT KANN VERBRENNUNGEN ODER FEUER VERURSACHEN!
- LÄNGEREN DIREKTEN HAUTKONTAKT VERMEIDEN!
- DIE ANGEGBEN ERWÄRMUNGSZEIT UND WATTZAHL UNBEDINGT EINHALTEN!
- VORSICHT BEIM HERAUSNEHMEN AUS DER MIKROWELLE ODER DEM BACKOFEN, DAS PRODUKT KÖNNTE HEISS SEIN!
- DEN INHALT NICHT VERZEHREN!
- DAS PRODUKT NICHT ÜBERHITZEN, DA DIE TEMPERATUR NACH DER ENTNAHME AUS DER MIKROWELLE ODER DEM BACKOFEN NOCH ANSTEIGEN UND VERBRENNUNGEN ODER FEUER VERURSACHEN KANN!
- FALLS DIE LEISTUNG NICHT AUF DEM MIKROWELLENGERÄT ANGEGBEN IST, ENTNEHMEN SIE DIE KORREKTE LEISTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG DES GERÄTS!
- PRODUKT IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN AUF BESCHÄDIGUNGEN ÜBERPRÜFEN!
- NACH JEDEM GEBRAUCH AN EINEM TROCKENEN UND KÜHLEN ORT AUFBEWAHREN!

BITTE DIESE GEBRAUCHSHINWEISE GUT DURCHLESEN!

Erwärmung in der Mikrowelle oder im Elektro-Backofen: Papier-Etikett vor dem Erwärmen vom Produkt entfernen und für den späteren Gebrauch aufbewahren. Nehmen Sie das Innenkissen aus der Produkt-Hülle und erwärmen Sie nur dieses! Das saubere und trockene Innenkissen für maximal 90 Sekunden bei maximal 800 Watt in der Mikrowelle erwärmen. Sicherstellen, dass sich der Drehteller frei drehen kann, sauber bzw. frei von Fettrückständen ist und sich die Mikrowelle nach maximal 90 Sekunden automatisch ausschaltet. Eine vorhandene Grillfunktion ist stets auszuschalten! Für die Erwärmung in einem vorgeheizten Elektro-Backofen (Achtung: nur bei Umluft!) legen Sie das Produkt für maximal 10 Minuten bei 100 °C auf einem hitzebeständigen Teller auf die mittlere Ofenschiene. Eine vorhandene Grillfunktion ist stets auszuschalten! Die Wärmeentwicklung zwischendurch kontrollieren! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Produkt-Oberfläche zu einer normalen, geringfügigen Feuchtigkeitsbildung kommen, die sich nach mehrmaliger Nutzung einstellt.

Achtung: Stellen Sie durch sorgfältiges Durchkneten immer sicher – besonders bevor das Produkt einem Kind gegeben wird – dass das Produkt nicht zu heiß ist, und dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist. Achtung: Die Oberflächentemperatur kann auch nach der eigentlichen Erwärmung nach der Entnahme aus der Mikrowelle noch weiter steigen. Vor Gebrauch die Temperatur des Produkts an einer empfindlichen Körperstelle überprüfen. Achtung: Vor erneuter Erwärmung muss das Produkt auf Raumtemperatur abgekühlt und die Oberfläche sauber und trocken sein. Es kann bis zu maximal 4 Stunden dauern, bis das Produkt komplett auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Fremdkörper oder Verunreinigungen (z. B. Speisereste) können das Produkt beschädigen. Bei Mikrowellen mit einer Leistung von 850-1000 Watt darf die Erwärmungsdauer 60 Sekunden nicht überschreiten. Bei einer höheren Leistung als 1000 Watt darf dieses Produkt NICHT erwärmt werden. Wenn versehentlich überhitzt, kann man das Produkt an einem sicheren Ort vollständig bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Pflegehinweise: Die Produkt-Füllung enthält naturreine, behandelte Hirsekörner und getrocknete Lavendel. Das Produkt nicht in Wasser eintauchen. Die Produkt Oberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen und vor dem Gebrauch an der Luft trocknen lassen. Für eine intensivere Reinigung das herausnehmbare Körnerkissen entnehmen und die Produkt-Hülle separat bei 30 °C von Hand waschen. Eine separate Reinigung der Füllung bzw. des Innenkissens ist nicht möglich. Reinigen Sie das Produkt nur gemäß diesen Herstellerangaben. Bevor das Produkt erneut erwärmt werden kann, muss es wieder vollständig trocken sein. Den Zustand des Produkts in regelmäßigen Abständen überprüfen und bei Abnutzung oder Beschädigung im normalen Hausmüll entsorgen.